

ROLOVACIE SIEŤOVÉ DVERE

Montáž

- 1.** vyskladajte rám rolovacích sieťových dverí: spojte navíjací bubon (zostava:1+2+3+4+8+9+10) s nosníkom (5) a (6) pomocou spojky profilov (11)
- 2.** vložte rám do otvoru
- 3.** v mieste vyznačenia (Detail A – montáž na rám, Detail B – montáž do otvoru) na hornej, bočnej a dolnej vodiacej koľajnici (5,6) prevrtajte otvor cez prvú blanú vrtákom Ø 7,5 mm a následne otvor cez druhú blanú (v rovnakej osi) vrtákom Ø 3,5 mm. Rám priskrutkujte skrutkami 3,9 x 25 mm. Pri montáži na rám vložte do otvoru na profile krytku (14).
- 4.** vyskúšajte funkčnosť výrobku

