

Vnútorné parapety

Zásady pred montážou:

- teplota v miestnosti 15 - 25°C
- pri montáži nesmie dôjsť k prudkej zmene teploty
- vlhkosť do 50% ± 5%
- čistý penetrovaný povrch
- sklon cca 2° od okenného rámu

Montáž

- montážny priestor musí byť 20-25 mm pod vrchnou hranou okenného rámu, do ktorého zasúvame parapet (optimálne by výška nemala presahovať 3 cm)
- v prípade nerovnosti použite na vyrovnanie podkladu tepelnoizolačnú omietku, prípadne pvc podložky na vypodloženie parapetu
- okenný parapet vždy zasúvame pod okenný rám
- vycentrujte parapet tak, aby Vám vznikla rovnomerná dilatačná škára (cca 2 mm)
- na upravený a očistený podklad naneste nízkoexpanznú montážnu penu, do ktorej uložte parapet
- parapet vyrovnajte pomocou vodováhy do spádu cca. 2° od okenného rámu a na 30 minút zafixujeme (odporúčame použiť stavenú latu, na ktorú naskladáte dostatočné závažia proti nežiadúcemu nadvihnutiu, napr. plné tehly)
- následne po vytvrdnutí montážnej peny vyplňte medzery medzi okenným rámom a parapetom silikónovým tmelom (odporúčame transparentný alebo vo farbe podkladu), rovnako ako aj medzi murivom a parapetom, akrylátovým tmelom vhodného odtieňa
- po dokončení montážnych prác odstráňte ochrannú fóliu (môže dôjsť k jej tzv. "zapečeniu" – následne sa veľmi ťažko odstraňuje)
- parapety neošetrujte abrazívnymi pastami!

